



Kiitos, että valitsit Hehu paistomittarin!

PAISTOMITTARIN TOIMINTA

Ylempi korkean lämpötilan osa
Mittarin ylempi osa kestää lämpötiloja 500°C asti.

Yhteys

Bluetooth 5.2 versio.
Kantavuus tyypillisesti noin 50 metriä yhdistettynä toistintelakkaan.

Turvamerkki

Mikäli paistotilan lämpötila ylittää 105°C astetta, aseta paistomittari aina merkkiin asti lihaan.

Lämpötilasensorit

Useampi lämpötilasensori takaa tarkan mittaustuloksen.

Alempi mittaosa

Mittarin mittaosan korkein sallittu lämpötila on 105°C.



HUOMAA SEURAAVAT SEIKAT

- Paistomittari ei sovellu käytettäväksi mikroaaltouunissa tai painekattilassa.
- Älä ylitä sallittuja lämpötilarajoja, mittaosa 105°C ja korkean lämpötilan ylempi osa 500°C.
- Jos käytät alumiinifoliota, jätä mittarin pää folion ulkopuolelle.
- Vältä paistomittarin irroittamista tai laittamista paikalleen tulisiijan päällä.
- Älä laita kuumaa paistomittaria suoraan kylmään veteen.
- Älä aseta telakkaa liian kuumalle pinnalle.
- Älä altista telakkaa isolle määrälle kosteutta.

KÄYTTÖÖNOTTO

1

1. Ota tuote pois pakkauksesta.
2. Leikkaa saksilla turvamerkin osoittava huomiotarra irti ennen lataamista.
3. Pese Hehu paistomittari ennen käyttöä kevyesti saippuavedellä.
4. Yhdistä lataustelakka mukana tulevalla USB-kaapelilla USB-virtalähteen.

SJos sinulla on yhteysongelmia voit kokeilla
vianmäärittästä: Tuki -> Ohjattu vianmäärittäys

LATAA SOVELLUS

2

Aloita lataamalla Hehu - paistomittari sovellus sovelluskaupasta.



PAISTOMITTARIN KÄYTTÖ

Telakan toiminta

3


Sijoita telakka aina paistotilan viereen.
Telakka toimii signaalin toistimena.

Paistomittari latautuu vain telakan ollessa poissa päältä (OFF-tilassa). Latauksen aikana paistomittariin ei saa yhteyttä.

Punainen valo (tasainen): Paistomittari latautuu (telakka OFF-asennossa).
Punainen valo (vilkkuva): Telakka itse latautuu.

Vihreä valo (tasainen): Paistomittari on yhdistetty toistintelakkaan.
Vihreä valo (vilkkuva): Paistomittari ei ole yhdistynyt telakkaan.

Telakan
virtakytkin
ON=päälle
OFF=pois



Latausliitin
USB-C
latausliitäntä

Suomi



smart wireless meat thermometer

Hehu One

Tukisivusto: paistomittari.fi/tuki

Yhdistäminen

4

Lataa paistomittaria vähintään 5 min ennen käyttöä. Jos telakassa on virtaa eikä punainen valo syty, paistomittari on latautunut täyteen.



Kytke telakkaan virta. Hehku paistomittaria ei tarvitse erikseen kytkeä päälle, vaan se on heti käyttövalmis.

Avaa Hehku-sovellus puhelimesta tai tabletista. Sovellukseen tulee ilmoitus löydetystä paistomittarista ja/tai toistimesta, eli telakasta. Liitä löydetty laitteet.

Mikäli sovellus ei löydä paistomittaria:

1. Siirry Laitteet-sivulle ja etsi paistomittareita.
2. Käynnistä paistomittari uudelleen asettamalla se takaisin telakkaan OFF-asennossa, kunnes punainen latausvalo syttyy.
3. Kytke telakka ON-asentoon ja odota, että vihreä LED-valo palaa tasaisesti.

Aseta paistomittari

5

Aseta paistomittari lihan paksuimpaan kohtaan sellaisessa kulmassa, että saat upotettua paistomittarin turvamerkkiin asti. Näin mittausa ei vaurioidu liiasta kuumentumisesta.

Turvamerkki
Aseta paistomittari aina turvamerkkiin asti lihaan (paistotila >105°).



Telakan paikka

6

Sijoita telakka aina paistotilan viereen. Telakka toimii signaalin toistimena. Toistin kasvattaa paistomittarin kantamaa merkittävästi. Paistomittari yhdistyy ensisijaisesti toistintelakkaan ja telakka puhelimeen tai tablettiin.



Kypsennys

7

Valitse *Aloita kokkaus*, ruokalaji ja haluttu valmiusaste.



Sovellus arvioi sopivan lämpötilan, jolloin ruoka kannattaa ottaa pois lämmöstä, jotta vetäytymisen jälkeen saavutetaan kohdelämpötila.

Sovellus hälyttää, kun kohdelämpötila on saavutettu. Ota kokkaus pois lämmöstä.

Vetäytyminen

8

Aseta kokkaus lämpimään paikkaan vetäytymään. Halutessasi voit kevyesti levittää alumiinifoliota kokkauksen päälle, mutta älä kääri kokkausta kokonaan folioon. Sovellus hälyttää, kun kokkaus on vetäytynyt.



Poista nyt paistomittari ja halutessasi paista vielä pinta nopeasti kuumassa.

Peseminen

9

Pese paistomittari käytön jälkeen saippuavedellä tai astianpesukoneessa. Säilytä paistomittaria telakassa. Näin paistomittari on aina käyttövalmiina.



Paistomittaria ei voi erikseen kytkeä pois päältä. Lataa telakka tarvittaessa. Telakan 1000mAh akku kestää pitkään lataamatta.

KYSYTTÄVÄÄ?

Onko sinulla kysyttävää tuotteesta? Katso tukisivu osoitteessa: <https://paistomittari.fi/tuki/>

Kuinka pitkä välimatka voi olla Hehku paistomittarin ja sovelluksen välillä?

Yleensä paistaminen tapahtuu suljetussa tilassa, kuten uunissa tai grillissä. Tämä rajoittaa paistomittarin kantamatkaa. Lasinen luukku estää signaalin kantamaa vähemmän kuin metallinen kupu kuten grillissä tai savustimessa. Kantama paistomittarin ja telakan välillä on yleensä noin 1-10m. Yleisesti telakka kannattaa asettaa niin lähelle paistotilaa kuin se vain on mahdollista.

Kuinka tunnistaa useampi paistomittari sovelluksessa?

Koska Hehku paistomittaria ei erikseen kytkeä päälle on suositeltavaa toimia seuraavasti:

1. Laita kaikki paistomittarit telakoihin latautumaan.
2. Avaa sovellus puhelimesta.
3. Ota paistomittarit yksitellen pois telakasta ja paina mieleen kunkin paistomittarin väri sovelluksessa, kun se yhdistyy sovelluksen kanssa.

Kuinka sammuttaa virta Hehku paistomittarista?

Hehku paistomittarissa ei ole kytkintä, jolla sen voisi kytkeä pois päältä. Latauksen aikana paistomittariin ei saa puhelimella tai tabletilla yhteyttä.

Paistotilan korkein sallittu lämpötila
500°C

Mittaosa korkein sallittu lämpötila
105°C

Virhemarginaali
±0.3°C

Paistomittarin latausaika
2h kokkaukseen 5 min, täyteen 20 min

Paistomittarin akun kesto
36 tuntia

Paistomittarin vedenpitävyys
IP68 (kestääastianpesukoneen)

Paistomittarin koko
133x11mm
paksuus 6mm

Pakkauksessa
Telakka, Hehku paistomittari
USB-kaapeli ja ohjekirja

YHTEYSTIEDOT
paistomittari.fi
hehkumeat.com
Email: support@paistomittari.fi

Yhteys
Bluetooth 5.2
(alaspäin yhteensopiva)

Kantavuus
paistomittarin ja telakan välillä
3m, telakan ja puhelimen välillä
noin 50m

Yhtäaikaaisia paistomittareita
8kpl

Telakan latausliitäntä
USB-C

Telakan virta
1000mAh 0.9A 5V

Takuu
2 vuotta

Malli
HEHKU-ONE

Hyväksynnät
CE, ROHS

VALMISTAJA
Hehku Company Oy
FI32595934