



Tack för att du har valt Hekku  
stektermometern!

## Så funkar din stektermometer

### Värmetåligt handtag

Den övre delen av termometern tål  
temperaturer upp till 500°C.

### Anslutning

Bluetooth  
5.2-versionen. Räckvidd?  
Ca. 50 meter med  
dockan – gott om  
svängrum vid grillen!

### Säkerhetsmärke

För alltid in termometern upp  
till säkerhetsmärket om  
tillagningsmiljön överstiger  
105°C.

### Temperaturgivare

Termometern har flera  
temperaturgivare som ser  
till att du får exakta mätningar.

### Temperatursonden

För att undvika skador, se till att  
delen under säkerhetsmärket  
inte utsätts för temperaturer  
över 105°C.



**OBS!**

## LÄS DETTA INNAN ANVÄNDNING

- Termometern är inte lämplig för användning i mikrovågsugn eller tryckkokare.
- Överskrid inte de tillåtna temperaturgränserna: termometern 105°C och den högt tempererade övre delen 500°C.
- Om du använder aluminiumfolie, lämna termometers handtag utanför folien.
- Undvik att ta bort eller placera termometern över en värmekälla.
- Placera inte en het termometer direkt i kallt vatten.
- Placera inte dockan på en alltför varm yta som t.ex. locket på grillen.
- Dockan tål inte stora mängder fukt – håll den torr!

## KOM IGÅNG

**1**

1. Ta produkten ur förpackningen.
2. Klipp bort varningsetiketten vid säkerhetsmärket innan laddning.
3. Tvätta termometern försiktigt med tvål/vatten innan användning.
4. Anslut laddningsdockan till en USB-strömkälla med hjälp av den medföljande USB-kabeln.

Om du har anslutningsproblem, prova felsökning:

Support -> Felsökning

## LADDA NER APPEN

**2**

Börja med att ladda ner appen



## SÅ ANVÄNDER DU TERMOMETERN

**3**

### Dockans funktion

**Placera alltid dockan bredvid matlagingsområdet.**

Dockan fungerar som en signalförstärkare.

Termometern laddas endast när dockan är avstängd. Bluetooth-anslutning till termometern är inte möjlig under laddning.



**Fast rött ljus:** Termometern laddas.



**Fast grönt ljus:** Termometern är ansluten till repeater-dockan.

**Blinkande grönt ljus:** Ingen anslutning till termometern.

Laddningsport  
USB-C

På/av-  
knapp



Input 5V

Batteri LED



Batteri-  
indikator

Svenska



smart wireless meat thermometer

## Anslutning

4

Ladda termometern i minst 5 minuter innan användning. Om dockan har ström och den röda lampan inte tänds, är termometern fulladdad.



Slå på dockan. Termometern behöver inte slås på separat; den är redo att användas omedelbart.

Öppna Hehku-appen på din telefon eller surfplatta. Ett meddelande visas när termometern och/eller repeatern (dockan) upptäcks. Anslut de upptäckta enheterna.


### Om appen inte hittar termometern:

1. Gå till enhetssidan och sök efter termometern.
2. Starta om termometern genom att sätta tillbaka den i dockan med dockan avstängd, och se till att den röda laddningslampan tänds.
3. Slå på dockan och vänta tills LED-lampan lyser stadigt grönt.

## Placera rätt

5

För in termometern i köttets tjockaste del i en vinkel, så att den når säkerhetsmärket. Detta skyddar termometern från att skadas av för hög värme.



**Säkerhetsmärke**  
För alltid in termometern i köttet upp till säkerhetsmärket om tillagningsmiljön överstiger 105°C.

## Placering av dockan

6

### Placera alltid dockan bredvid matlagingsområdet.

Dockan fungerar som en signalrepeater. Repeatern ökar avsevärt räckvidden för kötttermometern. Kötttermometern ansluter till repeatersdockan, och dockan ansluter till telefonen eller surfplattan.



## Tillagning

7

Välj *Börja laga mat*, välj maträtten och ställ in önskad stekgrad.



Appen beräknar den rätta temperaturen då maten bör tas bort från värmen, så att måltemperaturen uppnås efter att köttet har vilat.

Appen varnar när måltemperaturen är uppnådd. Ta bort maten från värmen.

## Vila

8

Låt köttet vila på en varm plats. Om du vill kan du täcka köttet löst med aluminiumfolie, men slå inte in det helt. Appen kommer att meddela när vilotiden är klar.



Nu kan du ta bort termometern, och om du vill, bryn ytan snabbt på hög värme.

## Rengöring

9

Tvätta termometern med diskmedel och vatten eller i diskmaskinen efter användning.



Termometern kan inte stängas av manuellt. Ladda dockan vid behov – det 2000 mAh stora batteriet räcker länge utan laddning.

## FRÅGOR?

Har du frågor om produkten? Besök vår supportsidan på: <https://se.hehkumeat.com/support/>

### Hur långt kan Hehku termometern vara från appen?

Matlagning sker vanligtvis i en sluten miljö, såsom en ugn, grill eller rök, vilket kan påverka termometerns räckvidd. En glasörr blockerar signalen mindre än ett metallock, till exempel i en grill eller rök.

Räckvidden mellan termometern och dockan kan vanligtvis vara 1–10 meter. För bästa anslutning, placera dockan så nära matlagingsområdet som möjligt.

### Hur identifierar man flera termometrar i appen?

Eftersom Hehku-stektermometern inte har en separat strömbrytare, följ dessa steg för att enkelt identifiera dem:

1. Placera alla termometrar i sina dockor för laddning.
2. Öppna appen på din telefon.
3. Ta ut termometrarna ur dockan en i taget och notera färgen på varje termometer i appen när den ansluter.

### Hur stänger man av Hehku-stektermometern?

Hehku-stektermometern har ingen strömbrytare. Den kopplas automatiskt bort när den placeras i dockan för laddning. Under laddning kan den inte ansluta till en telefon eller surfplatta.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

**Maximal tillåten tillagningstemperatur:**  
500°C

**Maximal tillåten sondtemperatur:**  
105°C

**Felmarginal**  
±0,3°C

**Termometerns laddningstid**  
5 min för 2 timmars tillagning  
20 min för full laddning

**Termometerns batteritid**  
36 timmar

**Termometerns vattentäthet**  
IP68 (tål diskmaskin)

**Termometerns storlek**  
133x11mm  
tjocklek 6mm

**Förpackningens innehåll**  
Doka,  
2x Hehku-termometer,  
USB-kabel och manual

SUPPORT  
[se.hehkumeat.com](mailto:support@hehkumeat.com)  
E-post: [support@hehkumeat.com](mailto:support@hehkumeat.com)

**Anslutning**  
Bluetooth 5.2  
(bakåtkompatibel)

**Räckvidd**  
3 m mellan termometern och dockan.  
Ca. 50m mellan dockan och telefonen.

**Max. Samtidig termometer per app**  
8 st

**Dockans laddningsport**  
USB-C

**Dockans batteri och laddning**  
2000mAh 0,9A 5V

**Garanti**  
2 år

**Modell**  
HEHKU-DUO

**Godkännanden**  
CE, RoHS

TILLVERKARE  
Hehku Company Oy  
FI32595934